

## Montážní návod komínového systému MKD

V místě určeném pro montáž připravíme ve stěně otvor v požadované výšce. Poté si na zemi seskládáme jímku s kotvicí deskou, vložku pro dvířka a sopouch 90° nebo 45°, zároveň zajistíme spojovacími objímkami. V případě prostupu stěnou izolovanou rourou, nasadíme na sopouch rouru v potřebné délce včetně ukončení sopouchu a zajistíme objímkami.

Na venkovní stranu komínu doporučujeme nasadit růžici, která nám následně začistí průchod stěnou. Změříme vzdálenost sopouchu od jímky a přeneseme jej na stěnu. Do této výšky připevníme nosnou stěnovou konzoli a neustále kontrolujeme rovinu pomocí vodováhy. (Vždy zvolíme vhodný kotvicí materiál podle použitého zdiva).

Na připevňenou stěnovou konzoli postavíme již sestavenou spodní část a přišroubujeme. Na tuto část pokračujeme upevněním rour a každý spoj zajistíme spojovací objímkou. Každou objímku dostatečně dotáhneme pro pevné sevření komínu. Při výšce maximálně 4 m od kondenzační jímky kotvíme ke stěně pomocí kotvicí objímky.

Tímto způsobem pokračujeme až do požadované výšky a nasadíme koncovku komínu. Stále kontrolujeme rovinu pomocí vodováhy, při čemž nadstřešní část nesmí překročit 3 m od posledního kotvení. V případě nadstřešní části vyšší než 3 m, komín zajistíme ocelovými lanky do třech stran nebo do dvou stran pomocí kotvicích tyčí. V případě průchodu střechou použijeme střešní prostup s vhodně zvoleným sklonem a zakončíme růžicí.

### Údržba

Celkovou údržbu systému provádíme jen tehdy, není-li komín v provozu. K vymetání komínu používáme pouze silonové štětky (nikdy nepoužíváme ocelové). Vnější část komínu ošetřujeme vhodnými čistícími prostředky na nerez.